



Handleiding Opblaasfiguren Abraham & Sarah

1. Wat zit er in de set?

- Opblaasfiguur Abraham of Sarah
- Elektrische blower
- Scheerlijnen en haringen
- Eventueel verlengsnoer
- Opbergzak
- **Banner met de juiste leeftijd**

Controleer de set bij ontvangst. Schade of ontbrekende onderdelen direct melden.

2. Plaatsing

Plaats de pop op een vlakke, schone ondergrond, vrij van scherpe voorwerpen. Houd minimaal 1 meter ruimte rondom. Niet plaatsen onder bomen of obstakels. Bij windkracht 5 of hoger niet gebruiken.

3. Opzetten

Rol de pop volledig uit, sluit de blower stevig aan en zorg dat rits of klittenband goed gesloten is. Plaats de blower stabiel en sluit aan op een geaard stopcontact. Binnen enkele minuten staat de pop overeind.

4. Vastzetten

Bevestig de scheerlijnen aan de lussen en zet deze vast met de haringen. Vastzetten is altijd verplicht, ook bij weinig wind.

5. Tijdens gebruik

De blower moet continu aan blijven. Niet leunen, klimmen of hangen aan de pop. Kinderen alleen onder toezicht.

Buitengebruik: een beetje regen is geen probleem, mits blower en stekker droog en beschermd staan. Bij hevige regen, storm of onweer het gebruik stoppen en de pop opruimen.

6. Afbreken

Haal de stekker uit het stopcontact, laat de pop leeglopen, verwijder scheerlijnen en haringen en vouw de pop netjes op. Plaats alles terug in de opbergzak.

7. Belangrijk

Gebruik uitsluitend de meegeleverde blower. Geen open vuur of hittebronnen in de buurt. Schade door onjuist gebruik kan worden doorberekend.

HFK Verhuur – full service partyverhuur